ワックスポット *T-120* 取扱説明書

この度は、ワックスポットT-120をお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を読んで正しくお使いください。

【ご使用の前に】

- ご使用中は本体が大変熱くなります。本体に直接触れますとヤケドの恐れがあります。本体には絶対に触れないでください。燃えやすいものの近くや水のかかる恐れのある場所では、絶対にご使用しないで下さい。
- 歯科従事者以外はご使用にならないで下さい。又、歯科用ワックス溶融以外の用途では使用しないでください。
- ご使用後は必ずプラグを電源コンセントから抜いて保管下さい。(本品はAC100V　日本国内専用です)
- **本品は100℃以上での長時間の連続使用はお控え下さい。本体内部温度の過上昇により故障の原因となります。**

■ご使用方法

1. 電源プラグを100Vのコンセントにしっかり差し込み、パワースイッチ (POWER) を押してください。
2. 現在の室内温度(本体内部のポット座部温度)がディスプレイに表示されます。
3. (DOWN) (UP) ボタンを押し、ご希望の温度を設定して下さい。
4. ご希望温度で (DOWN) (UP) ボタンを離すと設定温度が数回点滅し、本体に温度が記憶されます。
   その後、室内温度表示に変わり、設定温度までポット温度が上昇していきます。
   次回、使用時からは、メモリー機能によりパワースイッチ (POWER) を入れると最後に設定した温度まで上昇します。
   ※設定温度の確認は、(DOWN) (UP) どちらかのボタンを1回押すと設定した温度が表示されます。



【表示パネル部】

※ご注意：表示される温度はポットの本体内部のポット座部温度ですので、実際の室内の温度又はポット内のワックス温度と異なることがあります。設定温度に達した後でもデジタル表示が設定温度より ±1～2℃変動する場合がありますが、これは故障ではありません。

5. ご使用後は、パワースイッチ (POWER) を押し、電源プラグを抜きます。(保管の際コンセントを抜いてワックスが固まるまで時間を置いて下さい。)

※ワックスポットから異音・煙など通常と違う状態を感じた場合は直ちにご使用をやめ、販売店にご連絡ください。

キリトリ線

B.S.A 保証書

形式	ワックスポット　T-120	保証期間	ご購入日から 6か月
お買い上げ日	年　月　日		
お客様 ご住所 ご芳名	〒　☎	販売店	

商品についてのお問い合わせ

取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合無償修理致します。

株式会社ビー エス エーサクライ
〒468-0014　名古屋市天白区中平四丁目115番地
TEL(052)805-1181 FAX(052)805-1182
http://www.bsa-sakurai.co.jp　E-mail:contact@bsa-sakurai.co.jp